



JBM HERRAMIENTAS - 60037C - CLAVADORA A BATERÍA CON MALETÍN

Voltaje 20V

Capacidad 100 Clavos/Nails

Incluye 60037, 60013, 60016

Compatible con 60012, 60013, 60015, 60016, 60017

Peso 8,00Kg

Dimensiones (LxAnxAl) 292x94x259mm

Nueva generación diseñada para el clavado y grapado de cartón, material aislante, tela, láminas, cuero y materiales similares en superficies de madera o materiales similares a la madera.

Viene equipada con una luz LED para indicar el estado de la herramienta; una luz LED para una mayor visibilidad durante la operación.

Con selector para seleccionar entre el modo de disparo simple o por contacto, para un disparo más preciso o rápido.

Integra una rueda de ajuste para seleccionar la profundidad de disparo de las cabezas de los clavos/grapas.

Cuenta con un gancho de transporte para el cinturón y una empuñadura ergonómica blanda.

Además, viene equipada con un pasador de contacto de seguridad, que deber ser presionado contra la pieza de trabajo antes de accionar el gatillo para disparar clavos/grapas en el modo de disparo simple, funcionando como un mecanismo de seguridad para prevenir un arranque accidental de la herramienta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Velocidad de disparo media: 60 clavos/grapas por minuto.
- Velocidad de disparo máxima: 100 clavos/grapas por minuto.
- Capacidad máxima del cargador: 100 clavos/grapas.
- Longitud máxima de los clavos: 20 - 50mm (Clavos BRAD de calibre 18).
- Longitud máxima de las grapas: 19-40 mm (Grapas de corona estrecha de calibre 18 de uso ligero).
- Anchura máxima de la sección transversal del clavo: 1.25mm.
- Grosor máximo de la sección transversal del clavo: 1.05mm.
- Corona máxima de las grapas: 6mm.
- Anchura máxima de la sección transversal de la grapa: 1.2mm.
- Grosor máximo de la sección transversal de la grapa: 1mm.
- Batería 2Ah - 420 grapas/clavos por carga.
- Batería 4Ah - 800 grapas/clavos por carga.
- Batería 6Ah - 1200 grapas/clavos por carga.
- LED rojo encendido = batería baja.
- LED rojo parpadeando = clavos/grapas están atascados.
- LED verde encendido = no hay clavos/grapas en el cargador.
- LED verde parpadeando = sobrecalentamiento.

